

明德扬科技教育有限公司

测试文件中 for 循环的使用练习

官 网： www.mdy-edu.com

淘 宝： mdy-edu.taobao.com

QQ 群： 97925396

QQ 咨询： 158063679

目录

testbench3 模块.....	3
--------------------	---

明德扬点拔FPGA课程

明德扬科技公司主要是以 FPGA 为核心,专业从事 FPGA 配套视频开发板教程、FPGA 培训班或其他培训、研发 FPGA 技术开发、承接 FPGA 项目开发。欢迎咨询加入明德扬 FPGA 和 ASIC 交流群 97925396。

明德扬以 PDF 格式提供源代码,是为了鼓励大家多思考,不要拿来就用,否则是学不好 FPGA 的。

本代码对应的设计思路,请参考明德扬视频课程。

testbench3 模块

```
`timescale 1 ns/1 ns

module testbench3();

//时钟和复位
reg clk ;
reg rst_n;

//uut 的输入信号
reg          din_vld ;
reg[7:0]     din      ;
reg          din_sop  ;
reg          din_eop  ;
reg          din_err  ;

//uut 的输出信号
wire          dout_vld ;
wire[7:0]     dout     ;
wire          dout_sop ;
wire          dout_eop ;
wire          dout_err ;

//时钟周期, 单位为 ns, 可在此修改时钟周期。
parameter CYCLE    = 20;

//复位时间, 此时表示复位 3 个时钟周期的时间。
```

```
parameter RST_TIME = 3 ;

integer          i  ;

//待测试的模块例化
mess_detection u_mess_detection(
    .clk          (clk      ),
    .rst_n        (rst_n    ),
    .din          (din      ),
    .din_sop      (din_sop  ),
    .din_eop      (din_eop  ),
    .din_vld      (din_vld  ),
    .din_err      (din_err  ),
    .dout         (dout     ),
    .dout_sop     (dout_sop ),
    .dout_eop     (dout_eop ),
    .dout_vld     (dout_vld ),
    .dout_err     (dout_err )
);

//生成本地时钟 50M
initial begin
    clk = 0;
    forever
        #(CYCLE/2)
            clk=~clk;
end

//产生复位信号
initial begin
    rst_n = 1;
    #2;
    rst_n = 0;
    #(CYCLE*RST_TIME);
    rst_n = 1;
end

//
initial begin
    #1;
    din_vld = 0;
    din      = 0;
    din_sop = 0;
    din_eop = 0;
```

```
din_err = 0;

#(5*CYCLE); //package_a
for(i=0;i<=100;i=i+1)begin
    din_vld = (i==100)?0:1;
    din      = (i==0)?0:(din+1);
    din_sop = (i==0)?1:0;
    din_eop = (i==99)?1:0;
    #(CYCLE);
end

#(3*CYCLE); //package_b
for(i=0;i<=90;i=i+1)begin
    din_vld = (i==90)?0:1;
    din      = (i==0)?0:(din+1);
    din_sop = (i==0)?1:0;
    din_eop = (i==89)?1:0;
    #(CYCLE);
end

#(3*CYCLE); //package_c
for(i=0;i<=110;i=i+1)begin
    din_vld = (i==110)?0:1;
    din      = (i==0)?0:(din+1);
    din_sop = 0;
    din_eop = (i==109)?1:0;
    #(CYCLE);
end

#(3*CYCLE); //package_d
for(i=0;i<=10;i=i+1)begin
    din_vld = (i==10)?0:1;
    din      = (i==0)?0:(din+1);
    din_sop = (i==0)?1:0;
    din_eop = (i==9)?1:0;
    #(CYCLE);
end

#(3*CYCLE); //package_e
for(i=0;i<=11;i=i+1)begin
    din_vld = (i==11)?0:1;
    din      = (i==0)?0:(din+1);
    din_sop = 0;
    din_eop = (i==10)?1:0;
```

```
        #(CYCLE);  
    end  
  
    #(3*CYCLE);                //package_f  
    for(i=0;i<=30;i=i+1)begin  
        din_vld = (i==30)?0:1;  
        din      = (i==0)?0:(din+1);  
        din_sop = (i==0)?1:0;  
        din_eop = (i==29)?1:0;  
        #(CYCLE);  
    end  
  
end  
  
endmodule
```

明德扬点拔FPGA课程